HERMETEL

LUOVUTUSAINEISTO

ELEMENTTIHUONEIDEN HOITO- JA HUOLTO-OHJEET

Hoito- ja huolto-ohjeet:

Elementtien ja ovien pinnat pyyhitään kostealla pyyhkeellä (ei varsinaista vesipesua) kerran kk / aina tarvittaessa.

Ovien tiivisteiden kunto tarkistetaan ja pyyhitään kostealla pyyhkeellä.

Saranoiden kiinnitys oveen ja karmiin tarkistetaan ja tarvittaessa kiristetään.

Hyllyjen kannattimet ja säätökiskot tarkistetaan ja kiristetään tarvittaessa.

Elementtihuoneiden katolle EI SAA varastoida tavaraa, eikä kattoja saa muutenkaan lisäkuormittaa.

Pakastehuoneiden paineentasausventtiili tasaa huoneeseen syntyvän yli/alipaineen.

Venttiilin toimintakunto tarkistetaan aika ajoin, venttiilin on oltava puhdas ja jäästä vapaa.

Hoito- ja huoltotarvikkeet

Elementtihuoneiden puhdistuksessa tulee käyttää maalattujen pintojen puhdistukseen tarkoitettuja välineitä ja aineita.

Saranoiden rasvaamisessa käytetään puhdistettua vaseliinia.

Huolto ja varaosat: p. 03-887 470 / myynti@hermetel.com

Kuluvat osat vaihdetaan uusiin. Paikkamaalaus, paikkalaput.

Pvm	Tehdyt tarkastukset ja huollot, huomiot	Suorittaja